

Link do produktu: <https://cardna.pl/optimum-hyper-all-in-one-pasta-z-woskiem-0-5-p-1011.html>



## Optimum Hyper All in ONE Pasta z woskiem 0,5

Cena	<b>169,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>3590</b>
Producent	<b>Optimum Car Care</b>

### Opis produktu

#### OPTIMUM HYPER™ ALL IN ONE POLISH CERAMIC SEALANT & WAX

Ekstremalnie łatwa do użycia. Połysk w krótkim czasie bez większego wysiłku.

Polerowanie i ochrona w jednym kroku

Zgodny z LZO. Bezpieczny dla warsztatów blacharskich

Formuła do natrysku ułatwiająca użytkowanie.

Optimum Hyper™ All In One opiera się na naszym przełomowym Hyper™ Polish. Dodaje hybrydowy ceramiczny uszczelniacz i wosk, co umożliwi wygodne polerowanie i ochronę lakieru w jednym kroku.

Ten szybko tnący, natryskiwany, jednoetapowy produkt usuwa zawirowania i drobne skazy oraz zapewnia długotrwałą ochronę ceramiczną bez konieczności stosowania oddzielnego produktu ochronnego na ostatnim etapie. Usuwa, a nie ukrywa, ślady po szlifowaniu o gradacji 2000, zapewniając idealne wykończenie lakieru. Ten uniwersalny produkt do polerowania można stosować do szybkiego usuwania zawirowań, jednocześnie tworząc ośniewający połysk i przejrzystość.

Hyper™ All In One pozostawia trwały hybrydowy ceramiczny wosk i uszczelniacz. Zapewnia do 6 miesięcy trwałej ochrony, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego produktu na ostatnim etapie.

#### Sposób użycia:

Zawsze dobrze wstrząśnij przed użyciem.

Użyj Hyper™ All In One z Optimum™ Waffle Foam Pad z rotacją o prędkości 600-800 obr./min lub orbitalną polerką o prędkości 3 lub 4.

Spryskaj Hyper™ All In One bezpośrednio na panel lub na pad. Wystarczy jedno do dwóch spryskań produktem na 2 stopy kwadratowe powierzchni. Dodatkowy produkt nie jest potrzebny, ponieważ polerowanie będzie nadal ciąć i będzie miało długi czas działania. Zwilż pad środkiem Optimum™ No Rinse Wash & Shine i użyj lekkiego nacisku, aby uzyskać idealne rezultaty.

Aby zwiększyć cięcie, użyj Optimum™ Orange lub White Waffle Pad lub Hyper Wool Pad. Na koniec użyj Optimum™ Black lub Blue Waffle Pad.

Zwilż ręcznik z mikrofibry środkiem Optimum™ No Rinse Wash & Shine i wytrzyj pozostałości.

Hyper™ All In One pozostawia hybrydowy ceramiczny uszczelniacz i wosk, więc nie jest wymagany żaden dodatkowy produkt ochronny na koniec

Pojemność 503ml

#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

---

Zawiera: Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa)  
EUH208 Zawiera[2-metylo-2H-izotiazol-3-on] Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.  
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.  
H319 Działa drażniąco na oczy.  
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.  
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI/ lekarzem.  
P331 NIE wywoływać wymiotów.  
P405 Przechowywać pod zamknięciem.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Autoryzowany Zakład Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Alicja Szkatuła  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul Jastrzębska 146  
Telefon: Polska: +48 503 692 030;  
Email: [biuro@fire-system.com.pl](mailto:biuro@fire-system.com.pl)